



Bålsta
2014-12-09

Ang. primning inför avjämning över Florosil TS

Golv som inför avjämning med Combimix avjämningsmassor är belagt med Florosil TS ska behandlas på samma sätt som vid läggning över marmor, klinker, sten, färg, vilket innebär primning med PP600:vatten 1:1 + torrpulver av den aktuella avjämningsmassan som borstas in i underlaget och får torka fast.

Oscar Jäderlund | Lab- och utvecklingschef

Combimix AB

Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta

T +46 (0) 171 - 46 98 20

M +46 (0) 702 - 73 37 30

oscar.jaderlund@combimix.se

www.combimix.se