

Läggingsanvisning Florosil® TS

Den betong, avjämningsmassan som skall behandlas med **Florosil TS** skall vara poröppen och helt rent från damm, betonghud, olja, färg, lim, finspackel, dambindare eller andra föroreningar. Förorenade golv skall diamantslipas. Draghållfastheten skall vara minst 2,0 MPa vid limning av trägolv enligt trägolvsleverantörens anvisningar.

Temperaturen i underlaget skall inte understiga 18°C annars förlängs torktiden.

Florosil TS kan läggas på golv upp till 98% RF vid korrekt utförd RBK-mätning.

Blandning.

Blanda komponent 1 med komponent 2 med lågvarvig bormaskin med visp.

Skyddsutrustning i form av skyddsglasögon vid blandning och gummihandskar skall användas. Sörj för god ventilation.

Florosil® TS ska appliceras 2 gånger och det sker med en roller. 2:a strykningen kan läggas innan 1:a strykningen är helt torr, klibbig **ej vått** (använd spikskor) men senast 18 timmar efter första strykningen. Torktiden beror på underlagets porositet och temperatur.

Primning kan göras 48 timmar efter andra strykningen vid 18° C i golvet enligt spackelleverantörens anvisningar.

Ytan blir icke sugande

Vid frågor kontakta Silanex AB.

Ytskikt

Vid läggning av trämaterial kan limning ske direkt mot **Florosil® TS** med ett elastiklim.

Vid läggning av PVC, Linoleum, Gummigolv samt vissa Textila golv skall **Florosil® TS** alltid primas och spacklas med ett tunnflyt eller avjämningsmassa enligt spackelleverantörens anvisning för att få ett sugande underlag. Finspackel skall **ej** användas.

Vid eventuella tveksamheter kontakta Silanex AB.

Janne Samuelsson

TC